
部品実装不要です。
BP3596A
Module Area
Felica Link
Module Area
No metal area
50 ohm line
CN3
PI_B+_GPIO_CON
BP3596 Connector
CN
CON-WI-SUN(BP3596A)
DF40C-20DP-0.4V(51)
CN2
FELICA_LINK
06FHA-SM1-GAN-ETB(HF)
U1
RTC
BU9873NUX
U2
MK71050-03
J1
ANT
V1
BATTERY
X1
32kHz
D1
DIODE
D4
DIODE
D2
BLUE
D3
YELLOW
MK71050_RFACTIVE
MK71050_WAKEUP
MK71050_IRQ
RESETN
I2C_SCL1
I2C_SDA1
NFC_IRQ
NFC_RFDET
SPI_MOSI
SPI_MISO
SPI_SCLK
SPI_CS0
SPI_CS1
BP3596A_SINTN
BP3596A_DMON
5V
3V
GND